

## LED-Tagfahrlicht/Tagfahrlicht über Hauptscheinwerfer

Diese Funktion ist nur bei Fahrzeugen mit Tagfahrlicht verfügbar.

Abhängig von der Fahrzeugausstattung steht Ihnen entweder das LED-Tagfahrlicht oder das Tagfahrlicht über die Hauptscheinwerfer zur Verfügung.

Bei Tagfahrlicht über die Hauptscheinwerfer leuchten das Abblendlicht und das Standlicht.

### Tagfahrlicht einschalten

- ▶ Den Motor starten.  
Das Tagfahrlicht ist eingeschaltet.

### Tagfahrlicht ausschalten (Fahrzeuge ohne Regen- und Lichtsensor)

- ▶ Das Stand-  oder Abblendlicht  >> mehr oder das Nebelschlusslicht  >> mehr einschalten.  
Das Tagfahrlicht ist ausgeschaltet.

### Tagfahrlicht ausschalten (Fahrzeuge mit Regen- und Lichtsensor)

- ▶ Das Stand-  oder Abblendlicht  >> mehr einschalten.  
Das Tagfahrlicht ist ausgeschaltet.

oder

- ▶ Den Lichtschalter auf **AUTO** stellen.  
Wenn das Abblendlicht bei Dunkelheit automatisch eingeschaltet wird, wird das Tagfahrlicht ausgeschaltet.

### Funktion „Tagfahrlicht“ deaktivieren

- ▶ Die Zündung ausschalten.
- ▶ Den Schlüssel aus dem Zündschloss ziehen.
- ▶ Gleichzeitig die Lichthupe einschalten und auf die Taste  des Schlüssels drücken.  
Sie hören einen Signalton. Die Funktion „Tagfahrlicht“ ist deaktiviert.

### Funktion „Tagfahrlicht“ wieder aktivieren

- ▶ Die Zündung ausschalten.
- ▶ Den Schlüssel aus dem Zündschloss ziehen.
- ▶ Gleichzeitig die Lichthupe einschalten und auf die Taste  des Schlüssels drücken.  
Sie hören einen Signalton. Die Funktion „Tagfahrlicht“ ist wieder aktiviert.

