

Umbau europäische Sonnenblenden auf amerikanische Sonnenblenden

Benötigte Teile:

1x	Sonnenblende links	A451 810 03 10 C24A	ca.32 Euro
1x	Sonnenblende rechts	A451 810 00 10 C24A	ca.38 Euro
1x	Lager links	A451 811 00 40	ca. 3 Euro
1x	Lager rechts	A451 811 01 40	ca. 3 Euro
1x	Verkleidung	A451 695 00 52 C24A	ca.58 Euro
6x	Blechschrauben	N 000000 000523	ca. 5 Euro
			ca. 140 Euro

Werkzeug:

- 1 Torx T20
- 1 Torx T25

Benötigte Zeit:

Gemütliche 30 Minuten

1. Schritt: Teile bestellen, abholen, und ablegen



2. Schritt Teile auspacken

©smart-club Österreich Claus



3. Schritt Alte Sonnenblenden demontieren – sechs Schrauben (T20 und T25), Abdeckung für Airbagkontrollleuchte ausklipsen und in neue Blende einklipsen, ebenso Innenleuchte

©smart-club Österreich Claus



4. Schritt (Löcher für die neuen Blenden sind vorhanden - Eventuell auf verlegte Kabel achten)

©smart-club Österreich Claus



©smart-club Österreich Claus



5. Schritt: Neue Blende einbauen - auf der Seite der Windschutzscheibe richtig einhängen!



6. Schritt: Lager für Sonnenblenden anschrauben (auf links und rechts achten)

©smart-club Österreich Claus



©smart-club Österreich Claus



7. Schritt: Sonnenblenden anschrauben

©smart-club Österreich Claus



©smart-club Österreich Claus



8. Schritt: Fertig – Sonnenblenden können verwendet werden

©smart-club Österreich Claus



©smart-club Österreich Claus



©smart-club Österreich Claus



©smart-club Österreich Claus



©smart-club Österreich Claus



Nicht benötigte Teile wieder wegpacken ;)

©smart-club Österreich Claus

