

Ölservice Plus (ein Schlüssel in der Wartungsanzeige):

Fahrzeugdiagnose:

- Karosserie auf Lackschäden prüfen.

Fahrzeuginnenraum:

- Elektrische Verbraucher und Heizung/Lüftung auf Funktion prüfen.
- Kontrollleuchten und Innenraumbeleuchtung auf Funktion prüfen.
- Kabinenluft- / Pollenfilter erneuern wenn Klimaanlage vorhanden.
- Serviceintervallanzeige zurücksetzen.

Beleuchtungsanlage:

- Front- und Heckbeleuchtung prüfen.

Lenkung:

- Lenkgetriebe auf Beschädigungen Prüfen (Sichtprüfung).

Motorraum:

- Motoröl- und Filter wechseln.
- Abgasanlage auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung).
- Motor und Getriebe auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung).

Fahrzeugunterseite:

- Fahrzeugunterseite auf Beschädigungen prüfen (Sichtprüfung).

Bremsanlage:

- Bremswirkung testen.
- Leerweg der Handbremse prüfen und ggf. Einstellen.
- Sichtprüfung der Bremsanlage auf Dichtigkeit.
- Beläge der Scheibenbremse und Scheiben auf Zustand prüfen.
- Beläge der Trommelbremse durch Schauloch prüfen.
- Bremsflüssigkeit auf Wassergehalt und Füllmenge prüfen.

Räder:

- Rad- und Reifenzustand überprüfen.

Wartung (zwei Schlüssel in der Wartungsanzeige):

Fahrzeugdiagnose:

- Karosserie auf Lackschäden prüfen.

Fahrzeuginnenraum:

- Elektrische Verbraucher und Heizung/Lüftung auf Funktion prüfen.
- Kontrollleuchten und Innenraumbeleuchtung auf Funktion prüfen.
- Sicherheitsgurte und Gurtschlösser auf Beschädigung und Funktion prüfen.
- Kabinenluft- / Pollenfilter erneuern wenn Klimaanlage vorhanden.
- Serviceintervallanzeige zurücksetzen.

Beleuchtungsanlage:

- Front- und Heckbeleuchtung prüfen.
- Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer Einstellung prüfen und ggf. Einstellen.

Lenkung:

- Lenkgetriebe auf Beschädigungen Prüfen (Sichtprüfung).
- Zustand der Vorderachsgelenke prüfen.
- Zustand der Lenkmechanik prüfen.

Batterie:

- Batterie und Flüssigkeitsstand prüfen und ggf. korrigieren.

Scheibenreinigung

- Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage prüfen und ggf. Füllen.

Kühlsystem

- Motorkühlmittel- und Flüssigkeitsstand und Frostschutz prüfen und ggf. korrigieren.

Motorraum:

- Motoröl- und Filter wechseln.
- Abgasanlage auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung).
- Motor und Getriebe auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung).
- Keilrippenriemen auf Verschleiß und Beschädigungen prüfen.
- Kraftstoffanlage auf Beschädigungen und Dichtigkeit prüfen (Sichtkontrolle).

Fahrzeugunterseite:

- Fahrzeugunterseite auf Beschädigungen prüfen (Sichtprüfung).

Bremsanlage:

- Bremswirkung auf Prüfstand prüfen.
- Leerweg der Handbremse prüfen und ggf. Einstellen.
- Sichtprüfung der Bremsanlage auf Dichtigkeit.
- Beläge der Scheibenbremse und Scheiben auf Zustand prüfen.
- Beläge der Trommelbremse durch Schauloch prüfen.
- Bremsflüssigkeit wechseln.

Räder:

- Rad- und Reifenzustand überprüfen und ggf. Luftdruck auffüllen.

Schließanlage:

- Scharniere und Schlösser der Türen und Klappen schmieren.
- Zentralverriegelung auf Funktion überprüfen.
- Batterie im Fahrzeugschlüssel erneuern.

Zusatzarbeiten zum Service

Alle 30.000 km

- Luftfiltereinsatz erneuern.

Erstmals nach 60.000 km, dann bei jedem Ölservice Plus

- Trommelbremsen Belagstärke prüfen (Sichtprüfung)

Alle 60.000 km

- Keilrippenriemen erneuern
- Kraftstofffilter erneuern

Erstmals nach 80.000 km, dann bei jeder Wartung

- Trommelbremsen Bremsbelagstärke prüfen (Bremstrommel abgebaut).