


Kombiinstrument



2 Ganganzeige digital

Die Ganganzeige zeigt Informationen über das sequentielle Getriebe an:

-  eingelegter Gang
-  aktivierte Wegfahrsperre (siehe Seite 5-6ff)
-  hochschalten
-  herunterschalten
-  Neutral, kein Gang eingelegt
-  Der Rückwärtsgang ist eingelegt
-  keine Funktion ausgeführt
-  Störung im Schaltsystem
-  Automatik
-  CAN- (Daten-Bus)-Ausfall (Symbol blinkt)